

# Инструкция по настройке видеофонов Grandstream серии GXV для использования виртуальной АТС Youmagic.pro



## Оглавление

1. Подключение видефона Grandstream .....	2
2. Настройка личного кабинета YMPro.....	2
3. Настройки в видефоне Grandstream.....	4

Для того, чтобы совершать звонки с помощью видеофонов Grandstream серии GXV, используя учетную запись на Виртуальной АТС Yuomagic.pro, необходимо:

1. Выполнить подключение видеофона Grandstream;
2. Выполнить настройки личного кабинета YMPro;
3. Выполнить настройки в видеофоне Grandstream;

## 1. Подключение видеофона Grandstream

Подключите питание к видеофону GXV, вставьте сетевой кабель в разъем LAN.

## 2. Настройка личного кабинета YMPro

Перед использованием софтфона необходимо произвести настройки личного кабинета YouMagic.Pro. Настройки производятся согласно инструкции ниже:

2.1. Настраиваем сотрудника.

**Настройки -> Сотрудники / SIP ID -> Свойства сотрудника -> Заполняем необходимые поля -> Запоминаем пароль оборудования -> Сохранить. (Рисунок 2.1)**

! Обратите внимание, учетные данные для настройки VoIP оборудования находятся справа - блок «Настройки оборудования».

Свойства сотрудника

Фамилия \* 1 Имя \* 2 Отчество 3

Email \* Должность Администратор Лимит, рублей

Внутренний номер \* 6 196 Принимать все факсы компании Ограничение вызовов Без огран...

Группа new 2 tets

Для выбора нескольких групп выберите Ctrl

Поля отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения

Настройки оборудования (для телефона, приложения)

Мас: SIP ID: 883140776172196 Домен: voip.mtt.ru Пароль \*

Личный кабинет

Логин: 883140776172196 Пароль \*

Сохранить Отменить Отправить на email сотрудника

Логин User ID

SIP сервер Domain

Пароль Password

Рисунок 2.1 - Учетные данные сотрудника

2.2. Настраиваем входящие вызовы.

**Настройки -> Обработка вызовов -> Добавить переадресацию -> На сотрудника -> (Рисунок 2.2)**




Рисунок 2.2 - Маршрутизация входящих вызовов

Выбираем сотрудника, который будет зарегистрирован -> Сохранить. ([Рисунок 2.3](#))




Рисунок 2.3 - Маршрутизация входящих вызовов

2.3. Настраиваем определяемый номер при звонках с данного лицевого счета YMPPro.

**Настройки -> Ваши номера -> Перетащить определяемый номер вверх -> Сохранить.** ([Рисунок 2.4](#))

! Внимание, **по умолчанию** со всего лицевого счета (бти-значный номер) при исходящих вызовах всегда будет определяться номер, который выбран в настройках «**Ваши номера**», вне зависимости, сколько куплено номеров в данном лицевом счете.

Изменить определяемые номера для определенных сотрудников можно по заявлению через менеджера ОАО «МТТ» на этапе включения/тестирования.

При самостоятельном подключении через **личный кабинет администратора** -> **Поддержка**.




Рисунок 2.4 – Настройка определяемого номера

### 3. Настройки в видеофоне Grandstream

Настройка аналоговых адаптеров Grandstream выполняется через любой доступный web-браузер, например Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome.

После подключения питания к видеофону на экране отобразится IP. Введите его в адресную строку браузера любого компьютера находящегося с ним в одной IP сети, пароль по умолчанию **admin**. ([Рисунок 3.1](#)).



Рисунок 3.1 – Вход в web-настройки

Выберете пункт меню **Account 1** во вкладке **Account**. Введите настройки **SIP аккаунта** в соответствии с данными полученными от провайдера. Настройте остальные параметры во

вкладке **SIP settings** в соответствии с изображениями, приложенными в данной инструкции. ([Рисунок 3.2-3.3](#)):

- Введите **YES** в поле **Account Active**.
- Укажите **voip.mtt.ru** в полях **SIP Server**.
- Укажите **UDP** в поле **SIP transport**.
- Укажите логин в полях **SIP User ID**, **Authenticate ID** (данные взять из личного кабинета, [Рисунок 2.1](#)).
- Укажите пароль в поле **SIP Authenticate Password** (данные взять из личного кабинета, [Рисунок 2.1](#)).
- Укажите **Yes** в поле **SIP Registration**.

Остальные параметры оставьте без изменений. После внесения настроек в отдельной вкладке нажмите **Save**.

Пример настройки на изображениях ниже:




Рисунок 3.2 - Настройка




Рисунок 3.3 - Настройка

Зайдите в пункт **Status** и проверьте состояние аккаунта, он должен быть зарегистрирован (Рисунок 3.4). Если этого не произошло, то необходимо проверить введенные вами данные в настройках.




Рисунок 3.4 – Статус регистрации

Видеофон готов к работе.

**Компания ОАО «МТТ» желает Вам приятного общения!**

Подробные инструкции и форумы технической поддержки

на русском языке доступны на сайте: [www.grandstreamnetworks.ru](http://www.grandstreamnetworks.ru)